



Colocation



Försäkra dig mot kostsamma driftstörningar

Med Telenor Colocation placerar du ditt företags tele- och datautrustning hos oss. På så sätt slipper du de driftkostnader en egen datorhall genererar, med t ex redundanta strömförsörjning och kyla. Vi erbjuder en datarummiljö som uppfyller de högsta kraven på säkerhet, kyla och skyddad kraft m m. För att inte tala om det omfattande brand- och skalskyddet som ytterligare säkrar och skyddar all affärskritisk data du samlar in och lagrar. Med Telenor Colocation kan du enkelt ansluta ditt företag till samtliga Telenors nättjänster.

Din utrustning förtjänar en skyddad verkstad

Vi placerar din utrustning i stängda och låsta skåp/rack i en miljö med kyla och säker strömförsörjning utan avbrott. Skåpen finns i ett eget rum med passagekontroll i direkt anslutning till Telenors egen utrustning. Lokalerna är larmade och ditt företags skåp/ rack är låsbara och tillgängliga för dig dygnet runt, året om.

Jämn och säker strömförsörjning

Störningar i strömförsörjningen kan skapa allvarliga problem för en modern IT-miljö.

Systemkrascher, skador på hård- och programvara, överföringsproblem och låsningar är bara några problem som kan uppstå. Försörjningen i våra datorhallar säkerställs via en stabil UPS-lösning (Uninterruptable Power Supply System) som också eliminerar uppkomst av såväl kortvarig över- och underspänning som spänningstransienter och andra former av störningar som kan ställa till allvarliga skador.

Rätt temperatur och brandskydd

Jämn och rätt temperatur är av största vikt för en väl fungerande IT-miljö – både vad gäller lagringsmedia och hårdvara. Våra kylanläggningar håller alltid temperatur och luftfuktighet på rätt nivå. Temperaturen i rummet hålls på 23 grader Celsius ± 3 grader och luftfuktigheten är 50% ± 10 %. Datorhallen är utrustad med brandskydd enligt gällande EU-standard och lokalerna är brandklassade enligt normen E160.

Skalskydd även på insidan

Bevakningen av lokalerna sköts av ett säkerhetsbolag som tillsammans med Telenor är de som har generellt tillträde till lokalerna. All annan personal som ska ha tillträde ska godkännas av Telenor. Annan personal som t ex servicetekniker får aldrig vistas ensamma i lokalerna utan måste ledsagas av behörig personal.

Snabbfakta

- Brandklassad datorhall med högsta skyddsnorm
- Larm och bevakning dygnet runt
- Låsbara skåp/rack
- Säkerhetsklassad personal
- Alltid rätt temperatur och luftfuktighet
- Strömförsörjning via stabil UPS-lösning (Uninterruptable Power Supply System)

I grundpaketet ingår:

- Topmodern datorhall
- Eget låsbart skåp/rack
- Dygnet-runt-bevakning
- Stabil strömförsörjning

Tillgång till hög nätkapacitet

När du köper Telenors Colocation-tjänster är dina servrar anslutna till ett av Nordens modernaste backbone-nät som i sin tur är anslutet till nationella och internationella operatörer. Det betyder att dina servrar har de bästa förutsättningar som går att få för att leverera data till dina kunder.

Kundservice Företag:

Tel: 0770-77 77 77. 8-17 måndag-fredag, helgfria vardagar. E-post: kundservice.foretag@telenor.com

Telenor Sverige AB, Kundservice Företag, Campus Gräsvik 12, 371 80 Karlskrona

Felanmälan av driftsatt tjänst: Dygnet runt. Teknisk felanmälan: 0770-77 77 10. E-post: helpdesk@telenor.se